

VR

# バーチャルゲート 操作マニュアル

VR利用券は受付でお買い求め下さいませ。



オトナVRも  
視聴可

※ご利用方法はP10~12です

快活CLUB



店内のハイスペックPCに接続し、  
視聴する事で高解像度のVRを  
体験する事ができるHMD  
(ヘッドマウンドディスプレイ)の機体名称です。

## CONTENTS(目次)

<b>1</b>	<b>起動までの3STEPでVR体験</b>		
	[STEP1] VR 利用券 (レシート) を受け取ろう	...	<b>1</b>
	[STEP2] コンテンツを起動しよう	...	<b>2</b>
	■バーチャルゲートの使い方 A・無料コンテンツの場合	...	<b>3</b>
	■バーチャルゲートの使い方 B・有料コンテンツの場合	...	<b>4~5</b>
	[STEP3] FOVE機を装着しよう	...	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>動画再生時の操作方法</b>	...	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>目線の調整 (キャリブレーション)</b>	...	<b>8</b>
	■目線の調整 (キャリブレーション) に失敗した場合	...	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>オトナVRのご利用方法</b>	...	<b>10</b>
	■オトナVRの操作方法	...	<b>11</b>
	■オトナVRの操作トラブル対処法(事例)	...	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>よくあるご質問 Q&amp;A</b>	...	<b>13</b>

※コードでテーブルの物を倒さない様にお気をつけくださいませ

# 1

# 起動までの3STEPでVR体験

STEP1

P1

VR利用券を受け取ろう

※受付でお買い求め下さいませ

STEP2

P2~5

コンテンツを起動しよう


STEP3

P6

FOVE機を装着しよう

STEP1 VR利用券(レシート)を受け取ろう ※受付でお買い求め下さいませ

受け取る物



VR利用券(レシート)



マスク

機器一覧

ご利用にあたり、必要な設備が4点ございます。

ブース席:  
ご用意があります。  
個室席:  
ご用意がございません。

④ヘッドフォン



①センサー  
※カメラではございません

②FOVE

③コントローラー

※コントローラーが刺さっていない場合は  
お手数ですがパソコンに刺してくださいませ。



上記4点のなかで不足物がございましたらスタッフまで!

※個室席はヘッドフォンを使用しないで楽しみいただけます。そのためヘッドフォンのご用意がございません。

## FOVE接続チェックツール

FOVEのケーブルが正しく接続されると、  
下図のように緑色に点灯します。  
点灯しているかご確認下さい。  
点灯しない場合はケーブルの挿し直しを  
行っていただき、それでも点灯しない場合は  
スタッフをお呼び下さい。



## STEP2 コンテンツを起動しよう



**1** デスクトップ画面の「**VR体験**」のアイコンをクリックします。



**2** ランディングページのトップ画面の「**一般コンテンツへ**」をクリックします。



**3** TOP画面右上の「**LOGIN**」をクリックし、ログインを行います。



**4** ①既に登録されている方はログインをしてください  
②初めての方は**会員登録**を行ってください



**5** 受付で受け取った**VR利用券(レシート)**に記載されている**シリアルコード**を入力してください。



**6** バーチャルゲートのTOP画面が表示されます。  
※尚、サイトではアカウントの情報閲覧やコンテンツ検索が可能です



**7** お好きなコンテンツを選択の上クリックし、起動までを行います。尚、詳しい方法はP3~5の「**バーチャルゲートの使い方**」をご参照ください。

## バーチャルゲートの使い方 A・無料コンテンツの場合



- 1 「コンテンツをプレイ」をクリック。**  
 ※ログインをしていない場合は、先にログイン画面に移行します。P2の「STEP2コンテンツを起動しよう②」をご参照ください  
 ※HOME画面操作方法についてはP7をご参照ください



- 2 購入内容の確認画面に移行し、さらに「購入する」をクリック (ポイント消費はありません)**



- 3 「購入したコンテンツのページへ」をクリック。**



- 4 「ダウンロードする」をクリック。**  
 ※ダウンロード完了まで数分時間がかかる場合がございます



- 5 ダウンロード完了後、「起動する」をクリック。**



- 6 「ヘッドマウントディスプレイを装着してください」と表示されます。コントローラーを手に取りやすい位置に用意し、FOVE機を装着してください。**  
 ※装着方法は本マニュアルP6の「STEP3 FOVE機を装着しよう」をご参照ください

## バーチャルゲートの使い方 B・有料コンテンツの場合 ①

※VPにつきましてはP5の「★VPとは?」をご参照下さいませ



- 1 「コンテンツをプレイ」をクリック。VPがない場合はVPを購入する画面に移行します。  
※ログインをしていない場合は、先にログイン画面に移行します。P2の「STEP2コンテンツを起動しよう」をご参照ください



- 2 VPチケットを受付で購入し、記載の  
①シリアルでポイントをチャージする  
②クレジットカードでポイントを購入する  
のいずれかをご選択下さい。



- 3 チャージ完了画面になり、「購入確認へ戻る」をクリック。



- 4 「コンテンツをプレイ」をクリック。



- 5 「購入する」をクリック。



- 6 「購入したコンテンツのページへ」をクリック。

→次ページ 7 へ続く

## バーチャルゲートの使い方 B・有料コンテンツの場合 ②



- 7 「ダウンロードする」をクリック。  
※ダウンロード完了まで数分時間がかかる場合がございます



- 8 ダウンロード完了後、「起動する」をクリック。



- 9 「ヘッドマウントディスプレイを装着してください」と表示されます。コントローラーを手に取りやすい位置に用意し、FOVEを装着してください。  
※装着方法は本マニュアルP6の「STEP3 FOVEを装着しよう」をご参照ください

### ★VP (VIRTUAL GATE ポイントシリアル)とは？

VIRTUALGATE内で使用できる通貨です。下記の2つの方法でチャージが出来ます。  
有料コンテンツを購入するのに必要です。

- ① シリアルチケットを使用する (チケットは受付で購入出来ます)
- ② クレジットカードを使用する

■ **チャージしたVPの有効期限は150日**です。

マイページからポイントの履歴と有効期限を確認する事が出来ます。

## STEP3 FOVE機を装着しよう

※個室席は防災上の安全の為、ヘッドフォン無しでお楽しみ下さいませ。

### 1 ヘッドフォンの確認



- ① ヘッドフォンの左右、音量を確認、調節してください
- ② 膝の上においてください（最後に装着します）

※ブース席：ご用意があります。  
個室席：ご用意がございません。

### 2 フェイスマスクを装着



フェイスマスクはご装着ください。  
カゴに入っていない場合はお申し付けください。

### 3 本体3カ所のバンドを緩める



- ① 左のバンド・② 右のバンド・③ 中央のバンド  
以上3つのバンドのマジックテープをゆるめます。

### 4 ヘッドマウントディスプレイを装着



- ① 装着がしやすい様、上記写真の赤枠のようにお持ち下さい
- ② まずFOVE機本体部分を額に当て視野を確保し、片手でFOVE機を固定し、バンドをかぶってください

### 5 後頭部のバンドを締める



片手でFOVE機を固定したまま、左右のバンドをゆるめに締め、徐々に左右のバンドを締めて固定してください。そして最後に頭頂部のバンドを締めてください。

※上記手順1~4の順に進めてください

### 6 ヘッドフォンの装着



膝の上に置いていたヘッドフォンをFOVE機の上から装着してください。  
これで装着完了です。



## 2

## 動画再生時の操作方法

上下左右で項目の選択



全て決定ボタン

動画再生の操作は全てコントローラーで行います。

## 【操作パネルイメージ】



再生/停止



音量調節 ボリュームバーで調節



画面のセンタリング (中央)



モノラル動画に対応



上下の2画面分割動画に対応



左右の2画面動画に対応




動画を終了する ※視聴終了以外にはご使用しないでください

このウィンドウを閉じます  
(コントローラーの決定ボタンを押すと再表示)動画が正常に表示  
されない場合、  
3つのうちどれか  
をお試しください。

00:00:37 ————— 00:08:10

シークバーはコントローラー左右のキーで調整できます。  
そのため別項目への移動は上下キーを押します。

## バーチャルゲート HOME画面操作説明



## メニューの選択と決定

1

頭の向きでカーソルを動かします。  
遊びたいコンテンツに合わせます。

2

合わせたら  
決定ボタンを押します。

## 3 目線の調整 (キャリブレーション)




- 1 VIRTUAL GATEの初回起動時に「今、自分がどこを見ているか？」の視線の計測が実行されます。




- 2 FOVE機を装着すると、緑色の点が表示されます。




- 3 なるべく目を大きく見開いて、緑の点を見つめてください。  
※メガネやコンタクトを付けたままでは、目線の調整に失敗する可能性があります  
※FOVE機のレンズ内に髪の毛等が入らないように注意してください



- 4 装着位置がずれていると、上の図の様に指示が表示されます。表示される指示通り、FOVE機の装着位置を上下させて下さい。適切な位置に装着されると「理想的なポジションです」と表示されます。



- 5 ヘッドセットの位置に問題が無ければ、緑の点が画面内を移動します。「頭を動かさず」視線のみで緑の点の起動を追いかけて下さい。



- 6 「キャリブレーションに成功しました」と表示されると目線の調整は完了となります。この後、自動的にコンテンツが起動します。  
※以後、FOVE機の位置を手で動かさない様、ご注意ください

## 目線の調整(キャリブレーション)に失敗した場合

キャリブレーションに失敗しました




- 1 「キャリブレーションに失敗しました」または「ドリフトキャリブレーションに失敗しました」と表示された場合、直後にゲームは起動しますが、「今、自分がどこを見ているか？」定まっていない状態です。

- 2 以下のチェック項目をご確認ください。

- ✓ メガネを着用していませんか。
- ✓ コンタクトレンズを装着していませんか。  
※特にハードコンタクトレンズには対応出来ません。
- ✓ ヘッドセットのレンズに髪が掛かっていませんか。
- ✓ カメラは正常に接続されていますか。  
※左の写真のカメラが画面上部に設置されています。
- ✓ チェックツールは正常に動いていますか。



全てが緑に点灯していない場合ケーブルの挿し直しを行ってください。



- 3 チェック項目を確認の上、目線の調整を行う際には**チェックツールの左にあるボタンをクリック**して下さい。自動的にまた緑に戻ります。  
※緑の点が動かず、目線の調整が進まない場合も同様に操作してください

緑の点を見てください



- 4 ヘッドセット内に目線の調整の初期画面が表示されます。再度目線の調整作業を進めてください。



再起動しています

- 5 それでもキャリブレーションに失敗する場合には、一度パソコンを再起動してください。  
※パソコンを再起動すると、パソコンが入店時の状態に戻ります

- 6 上記をお試しいただきましても、目の状態やレンズの状況室温などの影響により、目線の調整(キャリブレーション)に失敗してしまう場合がございます。

尚、キャリブレーションに失敗しても、動画コンテンツの閲覧、アイトラッキング機能を使用しないゲームやアプリケーションのご利用は可能です。



## 4

## オトナVRのご利用方法

視聴方法は簡単！ ログイン不要！会員登録なし！で遊べます！

1



VR（フォープ）をやりたいと言い、VR利用券を受付で購入しましょう。

2




パソコン画面右下のアイコンをクリックしましょう。

3




バナーが変わるので年齢確認をお願いします。

4



右側(紫色)の再生プレイヤー起動をクリックしてください。


5



受け取ったレシート記載のシリアルコードを入力してください。

※大文字、小文字にご注意ください

6



お好きな作品をクリックすると再生されます。

# オトナVRの操作方法

※裏面スイッチがX側になっているかご確認ください

上下左右で項目の選択



全て決定ボタン

## 【操作パネルイメージ】



スタート時は左図にて起動します。  
(画面は一時停止状態のものです)  
右側の**どのボタン**でも再生が開始されます。



## 【各種ボタンの説明】



動画を終了する

※視聴終了以外には  
使用しないでください



再生 / 停止



モノラル動画に対応



上下の2画面分割動画に対応



左右の2画面動画に対応

動画が正常に  
表示されない場合、  
3つのうち、  
どれかをお試しください



画面のセンタリング(中央)



音量調節 ボリュームバーで調節



このウィンドウを閉じます



- ①左の十字を上下し、  
Xボタンにカーソルを合わせる
- ②Xボタンがオレンジ色になったら  
右側のどのボタンを押す

## オトナVRの操作トラブル対処法(事例)

### 動画を途中で終了してしまったら？



アダルトVRトップページに戻りますので、右側の作品一覧よりご選択ください。  
※FOVE機を外してマウスで選択

### 操作パネルを消したい時は？



- ① 左の十字を上下し、Xボタンにカーソルを合わせて下さい
- ② Xボタンがオレンジ色になったら右側の決定ボタンを押して下さい
- ③ 再度表示させたい時は、右側の決定ボタンを押して下さい



**Q** 利用に関しての制限はありますか？

**A** ご退席いただくまでご利用時間の制限はございません。  
ただし18歳未満の方は「オトナVR」はご利用になれません。

**Q** FOVE接続チェックツールが緑色に点灯しない。

**A** 本マニュアルP1左下の「FOVE接続チェックツール」をご確認の上、ご対応くださいませ。

**Q** 動画やゲームが開始されない。

**A** 1度、操作パネルに表示されている  ボタン(一番左)を押して動画を終了し、TOPページ右上にある×ボタンを押してログアウトしてください。  
その後、お手数ですが、P2  より再度ログインをお願いいたします。

**Q** VP(バーチャルゲートポイント)が反映されない。

**A** VPチケットのシリアルIDを確認して再度入力してみてください。(大文字小文字注意)  
それでも改善されない場合はお手数ですがPayNetCafeのHPよりお問い合わせくださいませ。  
**URL** <https://www.paynetcafe.com/inquiry/Inquiry.aspx>

**Q** いつでもVRを利用することができますか？

**A** 毎月、第3火曜日10:00～12:00のみPayNetCafe限定のメンテナンスを行っているため、『VR(FOVE)利用券』を発券する事が出来ません。  
但し、この時間外にシリアルを発券している場合は、ご利用いただくことが可能です。

**Q** 個室席でヘッドフォンの使用は出来ますか？

**A** 防災上の観点から、使用をご遠慮いただいております。

**Q** オトナVRのアイコンが消えている時は？



**A** 画像の更新ボタンを一度クリックしてください。



尚、上記処置で「問題が解消されない」又は「その他ご不明な点」等がございましたら、お気軽にスタッフをお呼びくださいませ。